

# Indikátor UNICARP

## manuál k obsluze

### Technické parametry:

- Digitální technologie
- Zapnuto/Vypnuto (V).
- Regulace hlasitosti
- Regulace tónu
- Regulace senzitivity.
- Vysoká viditelnost LED diod
- LED diody s 20 vteřinovou pamětí
- Pohotovostní režim LED diod.
- integrovaný výstup na swinger, snag s 20s pamětí
- Alarm proti krádeži prutů
- Drop back funkce- zpětný záběr
- mosazný šroub s aretací pootočení
- Vodotěsné a pogumované tělo indikátoru
- Provozní napětí: 9V (baterie 9V)
- Provozní frekvence pro bezdrátového vysílání: 433MHz.

## Funkce

### ***Jak zapnout/vypnout hlásič***

Stiskněte tlačítko « **⊖ / V** » po dobu 3 vteřin.

### ***Jak nastavit požadované funkce***

Postranní tři tlačítka umožňují měnit hlasitost, tón a citlivost. Stisknutím tlačítka "V" pro hlasitost, «T» pro tón a «S» citlivost. Je možné nastavit 8 úrovní pro každou tuto funkci, včetně úplného vypnutí zvuku indikátoru. Hodnota je indikovaná pomocí předních LED.

### ***Drop back funkce***

Alarm je schopen identifikovat, pokud se vlasec je odvíjí nebo navíjí. Detekuje pokles zpětným tónem a LED směrovou indikací (bliká ve směru jízdy)

### ***Funkce nočního osvětlení***

Přepínáním tlačítka «W» aktivujete požadované (noční) osvětlení

### ***Alarm proti krádeži***

Indikátor UNICARP používá inteligentní systém, který vás upozorní v případě, že je prut odstraněn z hlásiče  
Pro aktivaci alarmu, položte prut na hlásič, dále podržte po dobu 3 vteřin tlačítko "W" dokud neuslyšíte pípnutí.  
Alarm proti krádeži je nyní aktivován  
Pro aktivaci alarmu, položte prut na hlásič, dále podržte po dobu 3 vteřin tlačítko "W" dokud neuslyšíte pípnutí.  
Alarm proti krádeži je nyní aktivován

### ***Jak vyměnit baterii***

Indikátor UNICARP je napájen 9V baterií. Výměnu lze provést vysunutím a zpětným zasunutím krytky baterie. Tímto je zabezpečena voděodolnost prostoru baterie.

Při déletrvajícím období nepoužívání Indikátoru (přes zimu) doporučujeme baterii vyjmout.

**Nastavení (Set up) se resetuje po každém vyjmutí baterie (netýká se napárování hlásičů na přijímač)**

**Každý hlásič pracuje pouze s párovaným přijímačem.**

## **Přijímač UNICARP**

### **Technické parametry:**

- Digitální technologie
- Zapnuto/Vypnuto **⊖**
- Regulace hlasitosti
- Režim vibrací
- 6 různých barev LED-diod (počet připojitelných indikátorů)
- LED diody s 20 vteřinovou aretací
- Provozní napětí: 9V
- Provozní frekvence pro bezdrátového vysílání: 433MHz

## **Funkce**

### ***Jak zapnout a vypnout přijímač***

Vložte baterii a stlačte přední tlačítko po dobu 3 vteřin

### ***Jak nastavit hlasitost a režim vibrací***

Two front keys (V- & V+) allow you to vary volume and volume/vibration mode.

Bočními tlačítkami ( - +) můžete regulovat hlasitost, vibrace

Dosah signálu je přibližně 200m.

### ***Kódování (párování indikátoru na přijímač)***

Hlásiče jsou již při koupi nakódovány dodavatelem

Pokud je nutné párovat jiný indikátor, je to umožněno tímto způsobem: nejprve odstraníme z paměti přijímače pozici (e) tak, že přidržíme tlačítko V+ nebo V- na boku přijímače po dobu 6s. Zapneme tlačítkem **⊖** hlásič, který chceme párovat. Na přijímači přidržíme současně tlačítka V+ a V- po dobu 2s a tlačítkem V+ vybereme pozici na přijímači. Tímto je párování ukončeno, zvolená pozice se automaticky uloží.

## **POZOR**

Pro úsporu energie, by měla být hlavní jednotka vypnuta v případě, že není zařízení využíváno. Baterie by měla být vyjmuta, pokud zařízení nebudete využívat po delší časový úsek.

Doporučujeme používat alkalické baterie.

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

## EC Declaration of Conformity

podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění

My,	ZICO CZ s.r.o.
	Pražská třída 8, 500 04 Hradec Králové
	IČ: 260 07 606

jako dovozci prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

<b>- výrobek:</b>	<b>Indikátor záběru</b>
<b>- typ:</b>	<b>Unicarp</b>

### Normy

EN300220-1:2012, EN300220-2:2012  
EN301489-1:2011, EN301489-3:2013  
EN 62479:2010, EN 60950-1:2006/A2:2013

a těmito nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a čísla směrnic EU:

NV 616/2006 Sb.	2004/53/EU – including amendments
NV 481/2012 Sb.	RoHS 2011/65/EU – including amendments

Posuzování shody bylo provedeno postupem podle § 12, odst. 3 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

Místo vydání: Hradec Králové  
Datum vydání: 15.4.2016  
Jméno: Miroslav Zídek  
Funkce: jednatel společnosti

**ZICO CZ s.r.o.**  
Pražská třída 8  
500 04 Hradec Králové  
IČ: 260 07 606 DIČ: CZ 260 07 606  
tel.: 495 532 718, www.zico.cz

podpis