

## Návod na použití indikátorů **DINGO 1,2,3,4** a indikátoru **BAIF**

**DINGO 1,2** - digitální voděodolné indikátory pracující na bázi elektromagnetického principu.

DINGO 1 je vybaven regulací hlasitosti, tónu a pozičními diodami se senzorem.

DINGO 2 disponuje regulací hlasitosti, tónu a citlivosti.

Oba typy mají rozjezdovou diodu indikující pohyb vlasce a paměťovou diodu signalizující záběr. Oba typy se dají zašroubovat do mosazné vidličky 72.1Z nebo 72.36Z.

Zapínají se spínačem "V" jeho pootočením. Napájení je pomocí 9V baterie, která není součástí balení. Ke spolehlivé ochraně slouží praktické PVC pouzdro.

**DINGO 3,4** -digitální voděodolné indikátory pracující na bázi elektromagnetického principu, menší než DINGO 1,2.

DINGO 3 je vybaven regulací hlasitosti a tónu.

DINGO 4 disponuje regulací hlasitosti, tónu a citlivosti.

Oba typy mají rozjezdovou diodu indikující pohyb vlasce a paměťovou diodu signalizující záběr. Oba typy se dají zašroubovat do mosazné vidličky 72.1Z nebo 72.36Z.

Zapínají se spínačem "V" jeho pootočením. Napájení je pomocí 12V baterie(ozn.LR23A), která není součástí balení. Ke spolehlivé ochraně slouží praktické PVC pouzdro.

Ke všem typům DINGO1-3 je možno připojit příposlech UDR01 nebo svítící swinger řady LS od naší firmy.

**BAIF** - digitální indikátor s tlačítkovou regulací hlasitosti, tónu a citlivosti. Na předním panelu je indikace zvolené hlasitosti, citlivosti a tónu. Hodnoty lze jednoduše nastavit po volbě tlačítka "MODE". Indikátor je napájen 9V baterií (není součástí balení) a je vybaven zdírkou pro příposlech.