

# AVVISATORI UNICARP II

manuale



Grazie per aver acquistato il nostro prodotto, Unicarp II, messo in un corpo compatto e quasi infrangibile che offre molte funzionalità extra per la pesca. Questa seconda generazione di indicatori Unicarp è stata progettata da un designer ceco per soddisfare le esigenze dei moderni pescatori. Ci siamo concentrati sul semplice controllo e selezione delle singole funzioni, nonché sull'elaborazione precisa e sulle curve moderne del corpo dell'indicatore.

## Parametri tecnici

- Tecnologia digitale diretta da microprocessore
- Regolazione del volume - 0+6 livelli
- Regolazione tono 7 livelli di tono
- Regolazione della sensibilità 7 livelli
- Alta visibilità dei LED
- LED con memoria di 20 secondi
- LED di standby, illuminazione notturna
- Uscita integrata per swinger, snag con memoria 20s
- Funzione **Incoognito** – indicazione dell'imboccamento solo sul ricevitore
- Funzione **Lighthouse** – per locazione del posto di pesca durante la carica
- Funzione **Alarm** – antifurto
- Funzione **Drop back** – paracadute indicato «V» pannello LED con il suono
- Vite nera in ottone con controdado
- Corpo indicatore impermeabile e gommato
- Tensione di esercizio – 9 V (batteria da 9 V)
- Frequenza operativa per trasmissione wireless – 433 MHz
- Garanzia – 3 anni



# Impostazioni e funzioni

## **Come accendere / spegnere l'avvisatore**

**Per accendere:** premere a lungo il pulsante ●●● «ZICO» per 3-5 secondi, si sentono due toni brevi

**Per spegnere:** premere a lungo il pulsante ●●● «ZICO» per 3-5 secondi, si sente un tono lungo

## **Come configurare le impostazioni VTS di base desiderate**

I tre pulsanti laterali consentono di modificare **volume, tono e sensibilità**. Premere «V» per il volume, «T» per il tono e la sensibilità «S». È possibile impostare 7 livelli per ciascuna funzione, inclusa la disattivazione completa del suono dell'indicatore. Il valore della scelta è indicato dai LED anteriori sul pannello LED «V»

## **Funzione Drop back**

Avvisatore è in grado di identificare quando il filo da pesca si scannella o si arrocca. Rileva un tono posteriore e un indicatore di direzione a LED (lampeggia nella direzione di marcia) sul pannello «V» dell'indicatore e sull'avvisatore.

## **Impostazione dell'illuminazione notturna**

L'accensione del tasto «ZICO» attiva l'illuminazione (notturna) richiesta

Opzioni e loro ordine:

- sonaglio illuminato (illuminazione notturna) + pannello «V»
- solo LED posizione con memoria 20s
- solo posizione LED con memoria 20s + sonaglio illuminato (illuminazione notturna)
- solo pannello LED «V» + LED di posizione con memoria 20s

## **Principali funzioni di UNICARP II**

### **Funzione invisibile (Incognito)**

 La funzione "Invisibile" si basa sull'esperienza dell'uso degli avvisatori in un luogo ostile al loro uso (ad esempio, il pescatore vicino non vuole essere disturbato dai suoni ambientali). In questo momento lavora solo ricevitore. Tenere premuto ●●● «T» (3s) per confermare l'attivazione della funzione, si sente un tono breve. Con questa opzione, è possibile impostare solo la sensibilità dell'avvisatore «S». Dopo aver scelto la sensibilità desiderata, confermare il salvataggio premendo ●●● «T» (3s) per tornare allo stato desiderato **Incognito**. Per disattivare la funzione, premere qualsiasi pulsante dell'avvisatore.

### **Funzione Faro (Lighthouse)**

 La funzione «Faro» viene utilizzata per localizzare un posto di pesca, ad esempio quando si carica fino a 100 m. Premere leggermente il pulsante «W» per accendere l'alto LED che accende luce bianca pulsante sul retro dell'indicatore. Premere leggermente di nuovo il pulsante ● per disattivare la scelta. Quando la funzione è attivata e disattivata, si sente un tono breve come conferma. Suggerimento: se caricate a un posto molto distante, attivate gli altri indicatori Unicarp II allo stesso modo. Disattivate dopo tornati dalla carica per risparmiare la batteria.

### **Funzione Allarme antifurto (Alarm)**

 Avvisatore UNICARP utilizza un sistema intelligente per avvisare quando viene rimossa la canna da pesca dall'avvisatore. Per attivare l'allarme, mettere la canna da pesca sull'avvisatore e tenere premuto ●●● per 3 secondi il tasto «W» fino a quando non si sente un tono breve. L'allarme antifurto è ora attivato. Per disattivarlo premere di nuovo ●●● «W» (3s) e si sentono tre toni brevi per confermare che la funzione è stata disattivata.

## **Come cambiare la batteria**

Avvisatore UNICARP II è alimentato da una batteria da 9V. Per cambiarla, far scorrere il coperchio del vano batteria. Dopo aver inserito una nuova batteria mettere coperchio. Ciò garantisce l'impermeabilità del vano batteria. Si consiglia di rimuovere la batteria quando l'indicatore non viene utilizzato per un lungo periodo (durante l'inverno). I contatti ossidati dovuti alla batteria non sono coperti da garanzia. Una batteria non sufficientemente carica si riconosce indicando da un LED di memoria lampeggiante che richiede di cambiare la batteria.

L'impostazione viene ripristinata ogni volta che la batteria viene rimossa o l'indicatore viene spento (ciò non si applica all'associazione degli avvisatori al ricevitore e l'impostazione «V, T, S» rimane in memoria come ultima impostazione).

Ogni avvisatore funziona solo con un ricevitore UNICARP associato (Unicarp I, II e III).

## **Ricevitore UNICARP II**



### **Parametri tecnici**

- Tecnologia digitale controllata da microprocessore
- Acceso / Spento  $\ominus$
- Volume + e - (8 livelli)
- Modalità vibrazione
- 6 diversi colori LED (numero di indicatori collegabili)
- LED con memoria di 20 secondi dell'imboccatura
- Tensione di esercizio – 9 V.
- Frequenza operativa per trasmissioni wireless – 433 MHz, portata fino a 200 m

### **Impostazioni e funzioni del ricevitore**

#### ***Come accendere e spegnere il ricevitore***

Inserite la batteria e premete il pulsante  $\ominus$  laterale ●●● 3 per 3 secondi

#### ***Come regolare il volume e la modalità vibrazione***

Con i pulsanti laterali (- e +) è possibile regolare il volume, la vibrazione e, inoltre, l'impostazione del tono dell'indicatore viene trasmessa al ricevitore.

### **Codificazione (associazione dell'avvisatore al ricevitore)**



*I rilevatori sono già codificati dal fornitore al momento dell'acquisto. Se è necessario associare un altro indicatore, ciò è possibile tenendo premuti contemporaneamente il pulsante ●●● sul lato del ricevitore per 3-6 secondi. Quindi utilizzare il pulsante laterale + per selezionare la posizione del colore dell'avvisatore sul pannello del ricevitore. Per questa funzione è necessario di aver acceso solo avvisatore associato. Lasciate spenti gli altri indicatori durante l'associazione. Questo completa l'associazione dell'avvisatore individuale. Si consiglia di non associare due avvisatori sullo stesso canale (colore)!*

### **ATTENZIONE**

**Per risparmiare energia, l'unità principale deve essere spenta quando l'unità non è in uso. La batteria deve essere rimossa se il dispositivo non verrà utilizzato per un lungo periodo. Si consiglia di utilizzare batterie alcaline. Ogni prodotto UNICARP ha una cosiddetta «batteria di prova da 9 V» e non raggiunge la qualità di una batteria alcalina da 9 V.**

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

ai sensi dell'articolo 13 (2) della legge n. 22/1997 Coll., come modificata

Noi, **ZICO CZ s.r.o.**  
via Pražská třída 8, Hradec Králové, 50004, Repubblica Ceca  
P. IVA: 260 07 606

in qualità di importatori, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che:

- **prodotto:** **Indicatore di abboccata**  
- **tipo:** **UNICARP II**

## Norme:

EN 300220-1:2012  
EN 300220-2:2012  
EN 301489-1:2011  
EN 301489-3:2013  
EN 62479:2010  
EN 60950-1:2006/A2:2013

osserva seguenti decreti governativi e successive modifiche (NV) e numeri di direttive UE:

NV 616/2006 Sb.	2004/53/EU – including amendments
NV 481/2012 Sb.	RoHS 2011/65/EU – including amendments

La valutazione della conformità è stata eseguita in conformità al § 12, par. a) della legge 22/1997 Coll., come modificato.

Luogo di pubblicazione: Hradec Králové  
Data di emissione: 15. 4. 2017  
Nome: Miroslav Zídek  
Funzione: amministratore di società



In caso delle domande o dei chiarimenti sulla serie degli avvisatori **UNICARP**, vi preghiamo di contattarci a:  
ZICO CZ s.r.o., via Pražská třída 8/66, Hradec Králové 50004, Repubblica Ceca, [www.zico.cz](http://www.zico.cz), e-mail: [zico@zico.cz](mailto:zico@zico.cz)  
**Telefono: +420 733 533 978, +420 739 423 479**

## TEST E RECENSIONI

