

Bissanzeiger UNICARP III

Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt UNICARP III entschieden haben. Das Gerät ist in einem kompakten, gummierten und robusten Gehäuse untergebracht und hält viele zusätzliche Funktionen für Ihr Angelvergnügen bereit. Es setzt unsere erfolgreiche Produktreihe UNICARP fort, wobei wir das Design komplett überarbeitet haben. Diese dritte Generation des UNICARP-Bissanzeigers wurde von einem tschechischen Designer entworfen, um den Anforderungen des modernen Angelsportes gerecht zu werden. UNICARP III wurde mit der klassischen Potentiometersteuerung mit einem Ein-/Ausschalter entwickelt. Wir haben uns auf eine intuitive Bedienung, die einfache Auswahl der Einzelfunktionen, sowie hochwertige Herstellung und moderne Formgebung der Anzeigeeinheit mit den in der Intensität steuerbaren LED von 6 Farben konzentriert.

Technische Daten:

- mikroprozessorgesteuerte Digitaltechnik
- MC - Mehrfarbenfunktion LED mit Dimmfunktion
- Lautstärkeregler 0+4 Stufen
- 5-Ton-Level-Regler
- Empfindlichkeitsregelung 5 Stufen
- hohe Sichtbarkeit der LEDs mit Intensitätsregler
- LEDs mit 20 Sekunden Speicher
- Standby-LEDs, Nachtbeleuchtung
- Integrierter Ausgang für Swinger, Snag mit 20 Sekunden Speicherplatz
- **Inkognito**-Funktion – nur Anzeige des Empfängers aktiv
- **Alarm**-Funktion – gegen Diebstahl der Angelrute
- Kombi-Funktion **Inkognito + Alarm** gleichzeitig
- **Leuchtturm**-Funktion – zur Lokalisierung des Fanggebiets bei der Verteilung von Ködern
- **Drop Back** Funktion – wird durch das LED-Panel-S und ein Tonsignal angezeigt
- schwarz verchromte Schraube mit Positionsarretierung durch verstärktes Gummi
- wasserdichter und gummierter Anzeigekörper
- Betriebsfrequenz für drahtlose Übertragung – 433 MHz mit einer Reichweite von bis zu 200m
- Betriebsspannung – 9V (9V Batterie – gehört zum Lieferumfang)
- Garantie – 3 Jahre



Funktionen und Einstellungen:

So schalten Sie die Anzeige ein / aus



Einschalten: Ein- / Ausschalter nach rechts bewegen bis ein kurzer Signalton zu hören ist.

Nach dem Einschalten den Ladezustand der Batterie am S-Panel ablesen.

Ausschalten: Zum Ausschalten den Ein- / Ausschalter zurück nach links bewegen.

So stellen Sie die gewünschten Grundfunktionen ein (V-T-S)



Mit den drei Reglern können Sie Lautstärke (V), Ton (T) und Empfindlichkeit (S) einstellen. Der jeweilige Wert wird durch die frontseitigen LED auf dem S-Panel angezeigt.

Durch das Drehen der Regler ist es möglich jede dieser Funktionen in 5 Stufen, bis hin zum vollständigen Ausschalten des Tonsignals, einzustellen.

Drop-Back-Funktion

Per Alarm wird signalisiert, wenn sich die Angelschnur ab- oder aufwickelt. Einen Verlust signalisiert ein spezieller Ton. Eine LED-Richtungsanzeige auf dem S-Panel der Anzeigeeinheit, als auch auf dem V-Panel des Empfängers zeigt die Laufrichtung an.

Nachtlichtfunktion



Durch das Einschalten der Funktion „**ZICO**“ werden die gewünschten (Nacht-)Beleuchtungsmodi aktiviert. Man aktiviert sie durch leichtes Drücken ●.

Optionen und Kombinationen beim Angeln:

a) Speicherdiode, beleuchtete Rolle + S-Panel (alles schaltet sich nach 20 Sekunden aus) b) Speicherdiode, beleuchtete Rolle + S-Panel (die Rolle bleibt nach 20 Sekunden der Nachtbeleuchtung eingeschaltet) c) nur Speicher-LED + Rolle (alles schaltet sich nach 20 Sekunden aus)

Leuchtturm – wird aktiviert durch längeres Drücken der „**ZICO**“ Taste ●●●.



Die Funktion **Leuchtturm** wird verwendet, um die Angeln im Fanggebiet sichtbar zu machen, z.B. bei der Verteilung von Ruten bis zu einer Entfernung von 100m. Schalten Sie die „**ZICO**“ Taste auf diese Weise ein, damit die LED ein blinkendes helles Licht abgeben. Drücken Sie die Taste erneut lange ●●●, um die Auswahl wieder abzuschalten. Wenn die Funktion ein- oder ausgeschaltet ist, ertönt ein kurzer Ton zur Bestätigung.

Tipp: Wenn Sie die Ruten über eine größere Entfernung verteilen, schalten Sie die anderen UNICARP III-Bissanzeiger auf die gleiche Weise ein. Schalten Sie diese Option aus, um die Batterie zu schonen, wenn das Aufstellen beendet ist.

Hauptfunktionen des UNICARP III

Funktion Inkognito



Diese Funktion ist für den Einsatz an Orten, an denen die Indikatoren eher ungern gesehen werden, konzipiert (z.B. in der Nähe von anderen Anglern, die sich durch die Signale gestört fühlen würden). Bei dieser Option funktioniert nur der Empfänger, während sich die Anzeigeeinheit im geräuschlosen und nicht beleuchtenden Modus befindet. Die Funktion wird aktiviert, indem sie die seitliche „I“ Taste 3 Sekunden halten ●●●, als Bestätigung der Aktivierung dieser Funktion ertönt ein kurzer Signalton. Drücken Sie erneut 3

Sekunden ●●● auf die seitliche „I“ Taste, um die Funktion wieder auszuschalten.

Funktion Alarm – Diebstahlschutz



Der UNICARP-Bissanzeiger verwendet ein intelligentes System, um Sie zu warnen, wenn die Rute aus der Anzeigeeinheit entfernt wird. Um den Alarm zu aktivieren, legen Sie die Rute auf den Melder, halten Sie die „A“ Taste für 3 Sekunden gedrückt ●●●, bis Sie einen kurzen Ton zur Bestätigung hören. Der Alarm gegen Diebstahl ist nun aktiviert. Deaktivieren Sie den Alarm wieder, indem Sie die „A“ Taste 3 Sekunden gedrückt halten und zur Bestätigung drei kurze Tonsignale zu hören sind.

Funktion Inkognito + „Alarm“ gegen Diebstahl gleichzeitig



Diese zusätzliche Funktion der neuen Serie von UNICARP bietet die Möglichkeit, an Ihrem Angelplatz „**unsichtbar**“ zu sein und gleichzeitig zu bemerken, wenn jemand Ihre Ruten entfernt. Zur Aktivierung drücken Sie die „I“ und „A“ Tasten für 3 Sekunden **gleichzeitig** ●●●, ein kurzer Ton erklingt zur Bestätigung. Das Ausschalten der Funktion verläuft auf die gleiche Weise. Das Betätigen des Ein-/Ausschalters führt ebenfalls zum Zurücksetzen der Anzeigeeinheit.

Funktion Color zur Farbauswahl der Dioden



Eine Besonderheit von UNICARP III. Die Auswahl der Leuchtfarbe erfolgt nun einfach über die „C“ Taste - leicht gedrückt

●. Die Farbauswahl wird automatisch auf den Farbkanal des jeweiligen eingeschalteten Empfängers abgestimmt.

Insgesamt können Sie 6 separate Farbkanäle (gelb, grün, blau, rot, violett, weiß) für die einzelnen Unicarp III-Indikatoren auswählen.

Nach der Auswahl wird die Farbe im Bissanzeiger gespeichert und auch beim nächsten Einschalten des Gerätes verwendet.



Funktion **Balance** zur Einstellung der LED-Helligkeit



Nach Einbruch der Dunkelheit können Sie die Helligkeit der Dioden so einstellen, dass ihr Licht Sie beim Fischen nicht stört. Die gewünschte LED-Intensität wird nun einfach mit der „B“ Taste eingestellt - leicht gedrückt ●. Mit dieser Option können Sie insgesamt 5 Intensitätsstufen einstellen.

So tauschen Sie die Batterie aus

Die UNICARP-Anzeigeeinheit wird von einer 9V-Batterie versorgt. Deren Austausch kann einfach nach Entfernen des Batteriefachdeckels erfolgen. Setzen Sie die Abdeckung nach dem Einsetzen der neuen Batterie wieder sorgfältig auf. Dadurch wird die Wasserdichtigkeit des Batteriefachs gewährleistet. Wir empfehlen, die Batterie bei längerer Nichtbenutzung der Anzeigeeinheit (z.B. über den Winter) zu entfernen. Durch die Batterie oxidierte Kontakte sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Einstellungen werden bei jeder Batterieentnahme zurückgesetzt (gilt nicht für die Anzeigeeinheiten, die am Empfänger eingekoppelt sind). Sie können eine unzureichend geladene Batterie durch die Ladestandsanzeige auf dem S-Panel erkennen, sofern das Gerät eingeschaltet ist oder wenn Sie das Blinken der Anzeige zum Ersetzen der Batterie auffordert.

Jeder UNICARP III Bissanzeiger funktioniert nur mit einem gepaarten UNICARP-Empfänger (Typ I, II und III).

Empfänger UNICARP III

Technische Parameter

- mikroprozessorgesteuerte Digitaltechnik
- Ein/Aus-Schalter ⓪
- Lautstärkeregler + und - (8 Stufen)
- Vibrationsmodus
- 6 verschiedene LED-Farbdioden (Anzahl der anschließbaren Indikatoren)
- LED-Farbdioden mit 20-Sekunden-Biss-Speicher
- Betriebsspannung: 9V, Blinken der weißen Diode des Empfängers ruft zum Auswechseln der Batterie an
- Betriebsfrequenz für drahtlose Übertragung: 433 MHz
- Die Signalreichweite beträgt ca. 200m in einem freien Raum.



Bedienung

So schalten Sie den Empfänger ein und aus

Setzen Sie die Batterie ein und drücken Sie ●●● die Seitentaste ⓪ EIN für 3 Sekunden.

So stellen Sie die Lautstärke und den Vibrationsmodus ein

Sie können die Lautstärke und Vibration mit den seitlichen Tasten (- und +) einstellen.

Kodierung (Kopplung d.h. Paarung des Bissanzeigers mit dem Empfänger)



Die zum Set gehörigen Bissanzeiger sind zum Zeitpunkt des Kaufs bereits vom Lieferanten vorkodiert. Wenn es notwendig ist, eine weitere Anzeigeeinheit zu koppeln, ist dies wie folgt möglich: Sie halten ●●● gleichzeitig die + und - Taste auf der Seite des Empfängers für 3-6 Sekunden gedrückt. Schalten Sie den Ein-/Ausschalter derjenigen Anzeigeeinheit ein, die Sie einkoppeln möchten. Stellen Sie sicher, dass die anderen Anzeigeeinheiten beim Koppeln ausgeschaltet sind. Damit ist die Kopplung abgeschlossen, die ausgewählte Position wird automatisch gespeichert. Beim **UNICARP III** wählen Sie die Position am Empfänger, indem Sie die Indikatorfarbe mit der „C“ Taste am Indikator auswählen. Wenn Sie die gleichen Farben auf den Anzeigeeinheiten im Set auswählen, werden sie mit dem gleichen Empfängerkanal gekoppelt, was nicht empfohlen wird.

ACHTUNG

Um Strom zu sparen, sollte das Hauptgerät ausgeschaltet werden, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Die Batterie sollte entfernt werden, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Wir empfehlen die Verwendung von Alkalibatterien. Die im Set enthaltenen Batterien sind nur für den Testbetrieb bestimmt.

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

nach § 13 Abs. 2 des Gesetzes Nr. 22/1997 (GBL. der ČR), in der gültigen Fassung

Wir, ZICO CZ s.r.o.
Pražská třída 8, 50004 Hradec Králové, Tschechische Republik
IdNr.: 260 07 606

erklären als Importeure unter unserer alleinigen Verantwortung, dass:

Produkt Bissanzeiger
Typ UNICARP III

folgenden Normen entspricht:

EN 300220-1:2012
EN 300220-2:2012
EN 301489-1:2011
EN 301489-3:2013
EN 62479:2010
EN 60950-1:2006/A2:2013

und sich nach den Regierungsverordnungen, in der jeweils gültigen Fassung (NV) und den EU-Richtlinien richtet:

NV 616/2006 GBL. der ČR	2004/53/EU – einschließlich Änderungen
NV 481/2012 GBL. der ČR	RoHS 2011/65/EU – einschließlich Änderungen

Die Konformitätsbewertung wurde mittels Vorgehens des § 12 Abs. A) des Gesetzes Nr. 22/1997, in der gültigen Fassung, ausgeführt.

Ausstellungsort: Hradec Králové
Ausstellungsdatum: 05.11.2019
Name: Miroslav Zidek
Funktion: Geschäftsführer der Gesellschaft



Im Falle jeglicher Fragen zu den Bissanzeigern von **UNICARP**, bitte kontaktieren Sie uns unter:
ZICO CZ s.r.o., Pražská třída 8/66, 50004 Hradec Králové, Tschechische Republik,

www.zico.cz, E-Mail: zico@zico.cz

Tel.: +420 733 533 978, +420 739 423 479

TESTS UND REZENSIONEN

