

AVVISATORI UNICARP III

manuale



Grazie per aver acquistato il nostro prodotto, Unicarp III, messo in un corpo compatto, gommato e quasi infrangibile che offre molte funzionalità extra per la pesca. Questo prodotto si basa sulla nostra gamma Unicarp di successo questa volta in un nuovo stile. Offre molte funzionalità extra per la tua pesca. Questa terza generazione di indicatori Unicarp è stata progettata da un designer ceco per soddisfare le esigenze dei moderni pescatori. È dotato di un'operazione totalmente intuitiva, oltre a una scelta di 6 opzioni di colore e controllo dell'intensità.

Descrizione tecnica

- Tecnologia digitale diretta da microprocessore
- MC - funzione multicolore con l'oscuramento LED
- Regolazione volume 0+4 livelli
- Regolazione tono 5 livelli di tono
- Regolazione della sensibilità 5 livelli
- LED ad alta visibilità con regolazione dell'intensità
- LED con memoria di 20 secondi
- LED di standby, illuminazione notturna
- Uscita integrata per swinger, snag con memoria 20s
- Funzione **Incognito** – indicazione dell'immagine solo sul ricevitore
- Funzione **Alarm** – antifurto
- Funzione **Incognito + Alarm** contemporaneamente
- Funzione **Lighthouse** – individuare un luogo di pesca durante la carica
- Funzione **Drop back** – paracadute indicato dal pannello LED «S» e suono
- Vite cromata nera con elastico resistente in posizione di bloccaggio
- Corpo indicatore impermeabile e gommato
- Frequenza operativa per trasmissioni wireless – 433 MHz con portata fino a 200 m
- Tensione di esercizio – 9 V (batteria da 9 V – batteria di prova inclusa)
- Garanzia – 3 anni



Funzione:



Come accendere / spegnere l'avvisatore

Accendere: sposta la leva (on / off) verso destra, verrà emesso un tono breve.

Quando l'indicatore «**S**» è acceso, il pannello indica **la carica della batteria da 9 V**.

Spegnere: imposta la leva (on / off) sulla posizione sinistra

Come impostare le funzioni di base richieste



I potenziometri sulla parte anteriore dell'avvisatore consentono di modificare il volume «**V**», il tono «**T**» e la sensibilità «**S**». Girando è possibile impostare 5 livelli per ciascuna funzione, incluso disattivare completamente il suono dell'avvisatore. Il valore di selezione è indicato dal LED sul pannello «**S**».

Funzione Drop back

Il pannello «**S**» è in grado di identificare quando il filo da pesca viene srotolato o arrotolato. Rileva il tono posteriore e l'indicatore di direzione LED (sul pannello «**S**» in direzione della marcia) e sul ricevitore.

Funzione luce notturna



L'attivazione del tasto «**ZICO**» attiva l'illuminazione (notturna) richiesta - premere leggermente ●

Opzioni e azione – azione durante imboccatura:

a) diodo di memoria, sonaglio illuminato + pannello «**S**» (tutto si spegne dopo 20 secondi)

b) diodo di memoria, sonaglio illuminato + pannello «**S**» (il rullo rimane acceso dopo 20 secondi di

illuminazione notturna)

c) solo memoria LED + rullo (tutto si spegne dopo 20 secondi)

Funzione Faro



premere a lungo il pulsante ●●● «**ZICO**»

La funzione «Faro» viene utilizzata per localizzare una zona di pesca, ad esempio quando si carica fino a 100 m. Seleziona questa opzione per accendere l'alto LED luminoso che emette luce bianca pulsante. Tenere premuto di nuovo ●●● tasto per disabilitare la selezione. Quando la funzione è attivata e disattivata, viene emesso un tono breve come conferma.

Suggerimento: se stai caricando a una distanza maggiore, attiva gli altri avvisatori Unicarp III allo stesso modo. Si consiglia di disabilitare questa opzione dopo la carica per risparmio batteria.

Principali funzioni di UNICARP III

Funzione Incognito



Funzione **Incognito** si basa sull'esperienza di utilizzo degli avvisatori in un luogo ostile al loro uso (ad esempio, il pescatore vicino non vuole essere disturbato dai suoni ambientali). Con questa opzione lavora solo ricevitore. Si attiva premendo ●●● del tasto laterale «**I**» (3s) per confermare l'attivazione della funzione, si sentirà un breve tono. Per disattivare la funzione, tenere premuto ●●● pulsante laterale «**I**» (3s).

Funzione Alarm per prevenire il furto della canna de pesca



L'indicatore UNICARP III utilizza un sistema intelligente per avvisare quando viene rimossa la canna dall'avvisatore. Per attivare allarme, posizionare la canna sull'avvisatore, quindi premere ●●● «**A**» (3 s) fino a quando non si sente un tono breve. L'allarme antifurto è ora attivato. Per disattivare l'allarme, tieni di nuovo premuto il tasto «**A**» (3s) e sentirai tre brevi toni per confermare che la funzione è stata disattivata.

Funzione Incognito + Alarm per prevenire subito il furto della canna



Nuova funzionalità rispetto i precedenti tipi UNICARP offre la possibilità di essere «invisibile» e nello stesso momento sapere che qualcuno vuole rubare le tue canne. Per attivare, premere ●●● «**I**» e «**A**» (3s) contemporaneamente si sente un tono breve. La disattivazione della funzione si fa nello stesso modo, oppure con la leva accendere/spegnere si torna all'impostazione di base

dell'avvisatore.

Funzione Colore scelta del colore dei diodi



Scelta speciale per UNICARP III il colore dell'indicatore desiderato viene ora semplicemente impostato usando il tasto «**C**» - leggermente premuto ●. La selezione del colore verrà automaticamente adattata al canale di colore sul ricevitore attivato. In totale puoi selezionare 6 canali di colore - indicatori Unicarp III separati (giallo, verde, blu, rosso, viola, bianco). Una volta selezionato, il colore viene memorizzato nella memoria dell'avvisatore ed è attivo alla successiva accensione dell'avvisatore.



Funzione Balance per selezionare la luminosità dei LED



Dopo il tramonto puoi selezionare la luminosità dei LED in modo che la loro luce non disturbi la pesca. Il colore dell'indicatore desiderato viene ora impostato semplicemente usando il tasto «B» - leggermente premuto • Quest'opzione consente di impostare un totale di 5 livelli di intensità del diodo.

Come cambiare la batteria

Avvisatore UNICARP II è alimentato da una batteria da 9V. Per cambiarla, far scorrere il coperchio del vano batteria. Dopo aver inserito una nuova batteria mettere coperchio. Ciò garantisce l'impermeabilità del vano batteria. Si consiglia di rimuovere la batteria quando l'indicatore non viene utilizzato per un lungo periodo (durante l'inverno). I contatti ossidati dovuti alla batteria non sono coperti da garanzia. Noterai una batteria non sufficientemente carica sul pannello «S» quando la leva viene ruotata in posizione di accensione o facendo lampeggiare l'indicatore che ti chiede di cambiare la batteria.

Ogni avvisatore funziona solo con un ricevitore UNICARP associato (Unicarp I, II e III).

Ricevitore UNICARP III



Parametri tecnici

- Tecnologia digitale controllata da microprocessore
- Acceso / Spento Θ
- Volume + e - (8 livelli)
- Modalità vibrazione
- 6 diversi colori LED (numero di indicatori collegabili)
- LED con memoria di 20 secondi dell'imboccatura
- Tensione di esercizio: 9 V, il LED bianco lampeggiante del ricevitore richiede di sostituire la batteria
- Frequenza operativa per trasmissioni wireless: 433 MHz, portata fino a 200 m

Impostazioni e funzioni

Come accendere e spegnere il ricevitore

Inserite la batteria e premete il pulsante Θ laterale ••• 3 per 3 secondi

Come regolare il volume e la modalità vibrazione

Con i pulsanti laterali (- e +) è possibile regolare il volume, la vibrazione

Codificazione (associazione dell'avvisatore al ricevitore)



I rilevatori sono già codificati dal fornitore al momento dell'acquisto. Se è necessario associare un altro indicatore, ciò è possibile tenendo premuti contemporaneamente il pulsante ••• con + e - sul lato del ricevitore per 3-6 secondi. Attiva la leva di accendere/spegnere del rilevatore che desideri associare. Lascia gli altri indicatori spenti durante l'associazione. Questo completa l'associazione e salva automaticamente la posizione selezionata. Per UNICARP III, selezionare la posizione sul ricevitore selezionando il colore dell'indicatore con il tasto «C» sull'indicatore. Se si selezionano gli stessi colori sugli indicatori nel set, questi saranno associati allo stesso canale del ricevitore, il che non si consiglia.

ATTENZIONE

Per risparmiare energia, l'unità principale deve essere spenta quando l'unità non è in uso. La batteria deve essere rimossa se il dispositivo non verrà utilizzato per un lungo periodo. Si consiglia di utilizzare batterie alcaline. Ogni prodotto UNICARP ha una cosiddetta «batteria di prova da 9 V» e non raggiunge la qualità di una batteria alcalina da 9 V.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

ai sensi dell'articolo 13 (2) della legge n. 22/1997 Coll., come modificata

Noi, ZICO CZ s.r.o.
via Pražská třída 8, Hradec Králové, 50004, Repubblica Ceca
P. IVA: 260 07 606

in qualità di importatori, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che:

- **prodotto:** Indicatore di abboccata
- **tipo:** UNICARP III

Norme:

EN 300220-1:2012
EN 300220-2:2012
EN 301489-1:2011
EN 301489-3:2013
EN 62479:2010
EN 60950-1:2006/A2:2013

osserva seguenti decreti governativi e successive modifiche (NV) e numeri di direttive UE:

NV 616/2006 Sb.	2004/53/EU – including amendments
NV 481/2012 Sb.	RoHS 2011/65/EU – including amendments

La valutazione della conformità è stata eseguita in conformità al § 12, par. a) della legge 22/1997 Coll., come modificato.

Luogo di pubblicazione: Hradec Králové
Data di emissione: 15.4.2017
Nome: Miroslav Zídek
Funzione: amministratore di società



In caso delle domande o dei chiarimenti sulla serie degli avvisatori UNICARP, vi preghiamo di contattarci a:
ZICO CZ s.r.o., via Pražská třída 8/66, Hradec Králové 50004, Repubblica Ceca, www.zico.cz, e-mail: zico@zico.cz
Telefono: +420 733 533 978, +420 739 423 479

TEST E RECENSIONI

