

Indicateur de morsure UNICARP III



Mode opératoire

Merci d'avoir acheté notre produit UNICARP III monté dans son étui compact et pratiquement imbrisable. Cette nouveauté de la gamme à succès UNICARP vous offre beaucoup de nouvelles fonctionnalités pour votre pêche à la ligne. Il s'agit de la troisième génération d'indicateurs de morsure de conception tchèque est là pour répondre aux besoins des pêcheurs modernes. Son atout principal est la manipulation tout à fait intuitive, en plus ce modèle vous permet de choisir une des six couleurs disponibles et régler son intensité.

Paramètres techniques principaux

- Technologie digitale gérée par microprocesseur
- MC – fonction multicolore avec possibilité de baisser l'intensité d'éclairage LED
- Réglage du niveau sonore – 0+4 niveaux
- Réglage de la tonalité – 5 niveaux
- Réglage de la sensibilité – 5 niveaux
- Diodes LED de haute luminosité avec régulation de l'intensité
- Diodes LED avec 20s de temporisation
- Mise en veille des diodes LED, éclairage nocturne
- Prise intégrée pour swinger, snag avec 20s de temporisation
- Fonction **Invisible (*Incognito*)** – indication de la morsure uniquement sur le récepteur
- Fonction **Alarme anti-vol de canne à pêche (*Alarm*)** – protection de cannes à pêche contre le vol
- Fonction **Invisible + Alarme anti-vol de canne à pêche (*Incognito + Alarm*)** ensemble
- Fonction **Phare (*Lighthouse*)** – pour localiser votre emplacement de pêche lors de la dépose de votre montage réalisée en bateau
- Fonction **Drop back** – marche de retour signalisé sur l'écran led « V » et par un signal sonore
- Vis noire en laiton avec arrêtage par un tour de l'écrou
- Corps de l'indicateur caoutchouté, résistant à l'eau
- Fréquences d'exploitation pour émission sans fil – 433 MHz avec une portée jusqu'à 200 mètres
- Voltage – 9 V (batterie 9 V – batterie de démarrage incluse)
- Garantie – 3 ans



Réglages et fonctions

Marche/arrêt de l'indicateur



Marche: mettez l'interrupteur levier (on/off) dans sa position droite, un bip court retentit.

Une fois l'indicateur mis en marche, le panneau « S » indique **le niveau de la batterie 9V**.

Arrêt: mettez l'interrupteur levier (on/off) dans sa position gauche.

Comment faire le réglage des fonctions principales



Les boutons de potentiomètres sur la face avant permettent de régler le niveau sonore « V », la tonalité « T » et le niveau de sensibilité « S ». En tournant les boutons, on peut régler 5 niveaux d'intensité pour chacune de ces fonctions. Vous pouvez aussi complètement désactiver les fonctions en utilisant les boutons respectifs. Le niveau réglé est indiqué sur le panneau led « S » sur la face avant de l'appareil à l'aide des diodes LED.

Fonction Drop back

Le panneau « S » permet de signaler la marche en avant et la marche de retour du fil de pêche. La marche de retour est signalisée par une tonalité spécifique et la direction de déroulement se voit aussi sur le panneau en « S » (il clignote dans le sens du déroulement du fil) et également sur le récepteur.

Fonction de l'éclairage nocturne



En appuyant légèrement • sur le bouton « **ZICO** » vous activez l'intensité souhaitée d'éclairage (éclairage nocturne).

L'ordre de réglage – actions signalisant la touche:

- a) diode mémoire, petit grelot éclairé + panneau « S » (reste éclairé pendant 20 secondes, puis s'éteint)
- b) diode mémoire, petit grelot éclairé + panneau « S » (petit grelot reste éclairé pendant 20 secondes = éclairage nocturne)
- c) seul le panneau LED + petit grelot (tout s'éteint au bout de 20 secondes)

Fonction Phare (Lighthouse)



Un appui long ••• du bouton « **ZICO** ».

La fonction **Phare** aide à localiser votre emplacement de pêche p.ex. lors de la dépose de votre montage en bateau jusqu'à une distance de 100 mètres. En lançant cette fonction vous allumez une lampe LED à haute luminosité émettant la lumière blanche pulsée. En reappuyant longuement ••• le même bouton, vous désactivez la fonction. La mise en marche et l'arrêt de la fonction sont signalisés par un bip sonore court.

Conseil: En cas où vous faites la dépose de votre montage à une distance plus importante, il est conseillé de mettre en marche plusieurs indicateurs Unicarp III de la même façon. Une fois de retour à votre emplacement de pêche, pensez à désactiver la fonction pour économiser la batterie.

Fonctions principale de l'appareil UNICARP III



Fonction Invisible (Incognito)

La fonction **Invisible** a été conçue pour permettre d'utiliser l'appareil à l'environnement hostile à son utilisation (p.ex. un autre pêcheur à proximité pour lequel les bips sont gênants). Le lancement de cette fonction fait que c'est uniquement le récepteur qui est actif. Pour mettre en marche la fonction, il faut maintenir appuyé (3 s) ••• le bouton « **I** » sur le côté, jusqu'à ce qu'un bip court retentit. L'activation de cette fonction est signalisée par un bip sonore court. Pour désactiver la fonction, maintenez appuyé le même bouton « **I** » pendant 3 secondes •••.



Fonction Alarme anti-vol de canne à pêche (Alarm)

L'indicateur UNICARP III utilise un système intelligent vous avertissant en cas où la canne a été sorti de l'indicateur. Pour activer cette fonction, introduisez la canne à pêche dans l'indicateur et maintenez le bouton « **A** » appuyé pendant 3 secondes ••• jusqu'à ce qu'un bip court retentisse. Comme cela, l'alarme anti-vol est activée. Pour le désactiver, appuyez longuement le même bouton « **A** » pendant 3 secondes •••. La désactivation est signalisée par trois bips sonores courts



Fonction Invisible + Alarme anti-vol de canne à pêche (Incognito + Alarm) ensemble

Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité par rapport aux versions précédentes de l'appareil UNICARP vous permettant d'être à la fois « **invisible** » tout en étant averti d'une tentative de vol de votre canna à pêche. Pour activer cette fonction, appuyez longuement (3 secondes) ••• les deux boutons « **I** » et « **A** » **simultanément**. Utilisez le même procédé pour désactiver la fonction ou vous pouvez également vous servir du levier on/off pour atteindre le réglage de base de l'indicateur.



Fonction Choix de couleur des diodes (**Color**)

Une fonctionnalité spéciale UNICARP III. Vous pouvez choisir la couleur souhaitée tout simplement en appuyant sur le bouton « C » (appui léger ●).



Ce choix se transférera automatiquement sur le canal respectif de votre émetteur apparié. Vous pouvez régler 6 couleurs différentes correspondant aux indicateurs UNICARP III (jaune, verte, bleue, rouge, mauve, blanche). La couleur ainsi choisie est mémorisée dans l'indicateur et sera active lors de la prochaine mise en marche de l'appareil.



Fonction Intensité lumineuse des diodes (**Balance**)

Après la tombée de la nuit, vous pouvez régler l'intensité lumineuse des diodes pour qu'elles ne dérangent pas pendant votre pêche à la ligne. La couleur souhaitée de l'indicateur peut être choisie à l'aide du bouton « B » (en appuyant légèrement ●). Ce choix vous permet également régler un des 5 niveaux de l'intensité lumineuse des diodes.

Comment changer la batterie

L'indicateur UNICARP III est alimenté par une batterie 9V. Pour la remplacer, il faut enlever la cache couvrant le compartiment de la batterie. Une fois la batterie changée, la cache doit être bien refermée pour assurer l'étanchéité de la batterie. Il est recommandé de sortir la batterie de l'appareil si celui-ci n'est pas utilisé pendant une période prolongée, p.ex. en hiver. Les contacts oxydés par la batterie endommagée ne sont pas couverts par la garantie. Une batterie faible est signalisée par le panneau « S » après avoir mis le levier dans la position « on » ou si l'indicateur se met à clignoter. C'est le signe que la batterie doit être changée.

Chaque indicateur UNICARP III travaille uniquement avec son récepteur de type UNICARP (UNICARP I, II et III) apparié.

Récepteur UNICARP III

Paramètres techniques

- Technologie digitale gérée par un microprocesseur
- Marche/Arrêt ☸
- Réglage du niveau sonore + et – (8 niveaux)
- Régime de vibrations
- 6 couleurs différentes des diodes LED (une pour chaque indicateurs apparié)
- diodes LED avec 20s de temporisation de la touche
- Travaille avec la batterie – 9 V
- Fréquences d'exploitation pour émission sans fil – 433 MHz (portée jusqu'à 200 mètres)



Réglages et fonctions du récepteur

Marche/arrêt du récepteur

Introduisez la batterie et appuyez le bouton sur le côté ☸ pendant 3 secondes ●●●.

Réglage du niveau sonore et du régime de vibrations

Les boutons sur le côté (– et +) vous permettent de réguler le niveau sonore et les vibrations.

Appairement de l'indicateur avec le récepteur



Cet appairement est déjà effectué par le fabricant. Pour appairer le récepteur avec un autre indicateur, maintenez appuyé ●●● simultanément les touches – et + sur le côté du récepteur pendant 3-6 secondes. Mettez en marche l'indicateur à appairer à l'aide du levier on/off. Les autres indicateurs doivent rester éteints.

Ainsi, l'appairement est terminé et sauvegardé automatiquement. Sur l'appareil **UNICARP III** vous choisissez la position sur le récepteur à l'aide du choix de la couleur sur l'indicateur, ce qui se fait en utilisant le bouton « C » de l'indicateur. En cas où vous avez plusieurs indicateurs sur lesquels vous avez choisi la même couleur, ils seront appariés sur le même canal du récepteur ce qui est déconseillé.

ATTENTION

Pour économiser la batterie, il faut toujours éteindre l'unité principale si l'appareil n'est pas utilisé. Pendant les arrêts prolongés de l'appareil, il est recommandé d'enlever la batterie. Il est recommandé d'utiliser les piles alcalines. L'appareil UNICARP est livré avec la batterie de « démarrage » 9V qui n'offre cependant pas les mêmes qualités que la pile alcaline.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EC

EC Declaration of Conformity

Conformément au § 13 alinéa. 2 de la loi 22/1997 du JO, telle que modifiée

Nous, **ZICO CZ s.r.o.**
Pražská třída 8, Hradec Králové, 500 04, République tchèque
Code d'identification société: 260 07 606

Déclarons, en tant qu'importateur, sous notre seule responsabilité que:

- **Le produit:** **Indicateur de morsure**
- **Type:** **UNICARP III**

Satisfait aux dispositions des normes suivantes:

EN 300220-1:2012
EN 300220-2:2012
EN 301489-1:2011
EN 301489-3:2013
EN 62479:2010
EN 60950-1:2006/A2:2013

Et il est conforme aux directives gouvernementales en termes de ses modifications ultérieures et des directives de l'UE suivantes:

NV 616/2006 Sb.	2004/53/EU – including amendments
NV 481/2012 Sb.	RoHS 2011/65/EU – including amendments

Cette déclaration de conformité a été faite en accord avec le § 12 alinéa. 3 lettre A) de la loi 22/1997 du JO telle que modifiée.

Fait à: Hradec Králové
Date d'émission: 5. 11. 2019
Emis par: Miroslav Zídek
Fonction: Gérant de la Société



En cas de questions supplémentaires en matière de la gamme des produits **UNICARP** nous contacter à notre adresse:
ZICO CZ s.r.o., Pražská třída 8/66, Hradec Králové, 500 04, République tchèque, www.zico.cz, e-mail: zico@zico.cz
tél.: +420 733 533 978, +420 739 423 479

TESTS et ANALYSES UTILISATEURS

