

Indikátor UNICARP III

návod k obsluze



Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek UNICARP III umístěný v kompaktním a téměř nerozbitném pogumovaném těle. Tento výrobek navazuje na naši úspěšnou řadu UNICARPů, tentokrát v novém stylu. Nabízí mnoho nadstandardních funkcí pro Váš rybolov. Tato třetí generace indikátorů UNICARP byla navržena českým designérem tak, aby splňovala požadavky moderních rybářů. Vyznačuje se zcela intuitivním ovládáním, navíc tento model disponuje výběrem jedné ze 6 volitelných barev a ovládání jejich intenzity.

Základní technický popis

- Digitální technologie řízená mikroprocesorem
- MC - multicolor funkce s tlumením svitu LED
- Regulace hlasitosti – 0+4 úrovně
- Regulace tónu – 5 úrovní
- Regulace citlivosti – 5 úrovní
- Vysoká viditelnost LED diod s regulací intenzity
- LED dioda s 20vteřinovou pamětí
- Pohotovostní režim LED diod, noční osvětlení
- Integrovaný výstup na swinger, snag s 20vteřinovou pamětí
- Funkce **Neviditelný (*Incognito*)** – indikace záběru pouze na přijímači
- Funkce **Alarm proti krádeži prutů (*Alarm*)** – proti krádeži prutů
- Funkce **Neviditelný + Alarm proti krádeži prutů (*Incognito + Alarm*)** současně
- Funkce **Maják (*Lighthouse*)** – pro lokalizaci lovného místa při zavážení
- Funkce **Drop back** – zpětný záběr (padák) indikovaný na "S" LED panelu i zvukem
- Černý mosazný šroub s aretačí pozice silnou gumičkou
- Voděodolné a pogumované tělo indikátoru
- Provozní frekvence pro bezdrátové vysílání – 433 MHz s dosahem až 200 m
- Provozní napětí – 9 V (baterie 9 V – zkušební baterie součástí výrobku)
- Záruka – 3 roky



Nastavení a funkce

Jak zapnout/vypnout hlásič



Zapnout: přepněte páčku (on/off) vpravo, ozve se jeden krátký tón.

Po zapnutí indikátoru "S" panel indikuje **nabití 9V baterie**.

Vypnout: přepněte páčku (on/off) do polohy vlevo.

Jak nastavit požadované základní funkce



Potenciometry na přední straně indikátoru umožňují měnit hlasitost "V", tón "T" a citlivost "S".

Pootočením je možné nastavit 5 úrovní pro každou tuto funkci, včetně úplného vypnutí zvuku indikátoru.

Hodnota volby je indikovaná pomocí LED diod na "S" panelu.

Funkce Drop back

"S" panel je schopen identifikovat, jestli se vlasec odvíjí nebo navíjí. Pokles detekuje zpětným tónem a LED směrovou indikací (bliká ve směru jízdy) na "S" panelu a rovněž na přijímači.

Funkce nočního osvětlení



Přepínáním tlačítka «ZICO» aktivujete požadované (noční) osvětlení (lehké stlačení ●).

Volby a jejich pořadí-akce při záběru:

a) paměťová dioda, osvětlená rolnička + "S" panel (vše zhasne po 20 s)

b) paměťová dioda, osvětlená rolnička + "S" panel (rolnička zůstane po 20 s svítit = noční přisvětlení)

c) pouze paměťová LED dioda + rolnička (vše zhasne po 20 s)

Funkce Maják (Lighthouse)



Dlouhé stlačení ●●● tlačítka «ZICO».

Funkce **Maják** slouží k lokalizaci lovného místa, např. při zavážení až na 100 m. Touto volbou zapnete vysoce svítivou LED diodu, která vysílá bílé pulzující světlo. Opětovným dlouhým stiskem ●●● tlačítka volbu vypneme. V případě zapnutí i vypnutí funkce se jako potvrzení ozve krátký tón.

Tip: pokud zavážíte na větší vzdálenost, zapněte další indikátory UNICARP III stejným způsobem. Po zavážce pro úsporu baterie tuto volbu doporučujeme vypnout.

Hlavní funkce UNICARP III



Funkce Neviditelný (Incognito)

Funkce **Neviditelný** vychází ze zkušeností používání indikátorů v místě, které je nepřátelské vůči jejich používání (např. vedle chytající rybář nechce být rušen okolními zvuky). Při této volbě pracuje pouze přijímač. Zapíná se přidržením ●●● bočního tlačítka «I» (3 s), jako potvrzení aktivace funkce se Vám ozve krátký tón. Vypnutí funkce se provádí přidržením ●●● bočního tlačítka «I» (3 s).



Funkce Alarm proti krádeži prutů (Alarm)

Indikátor UNICARP III používá inteligentní systém, který vás upozorní v případě, že je prut odstraněn z hlásiče. Pro aktivaci alarmu položte prut na hlásič, dále přidržte ●●● tlačítko «A» (3 s), dokud neuslyšíte jeden krátký tón. Alarm proti krádeži je nyní aktivován. Deaktivaci alarmu provedete opět přidržením tlačítka «A» (3 s) a jako potvrzení vypnutí funkce se Vám ozvou tři krátké tóny.



Funkce Neviditelný + Alarm proti krádeži prutů (Incognito + Alarm) současně

Nová funkce oproti předchozím typům UNICARP nabízí možnost být u vody "neviditelný", a přitom vědět, že Vám chce někdo odcizit pruty. Pro aktivaci přidržte ●●● tlačítka «I» a «A» (3 s) **najednou**, ozve se jeden krátký tón. Funkci vypnete stejným způsobem nebo přepnutím páčky on/off se dostanete opět do základního nastavení indikátoru.



Funkce Volba barvy diod (Color)

Speciální funkce pro UNICARP III. Požadovanou barvu indikátoru nyní již jednoduše nastavíte tlačítkem «C» (lehké stlačení ●). Volba barvy se Vám bude párovat automaticky na barvu-kanál na spuštěném přijímači. Celkem tedy můžete navolit

6 barev-kanálů – samostatných indikátorů UNICARP III (žlutá, zelená, modrá, červená, fialová, bílá). Po navolení se barva uloží do paměti indikátoru a je aktivní při dalším zapnutí indikátoru.





Funkce Volba jasu diod (*Balance*)

Po setmění si můžete navolit jas diod, aby Vás jejich svit při rybolovu nerušil. Požadovanou barvu indikátoru nyní již jednoduše nastavíte tlačítkem «**B**» (lehké stlačení ●). Touto volbou je možné nastavit celkem 5 stupňů intenzity diod.

Jak vyměnit baterii

Indikátor UNICARP III je napájen 9V baterií. Výměnu lze provést vysunutím krytky úložného prostoru baterie. Po vložení nové baterie krytku důkladně zasuňte zpět. Tímto je zabezpečena voděodolnost prostoru baterie. Při déletrvajícím období nepoužívání indikátoru (přes zimu) doporučujeme baterii vyjmout. Na zoxidované kontakty vlivem baterie se nevztahuje záruka. Nedostatečně nabitou baterii poznáme na "S" panelu po zapnutí páčky do polohy "on" nebo problikáváním indikátoru, které vyzývá k výměně baterie.

Každý indikátor UNICARP III pracuje pouze se spárovaným přijímačem UNICARP (typ I, II a III).

Přijímač UNICARP III



Technické parametry

- Digitální technologie řízená mikroprocesorem
- Zapnuto/Vypnuto ⓪
- Regulace hlasitosti + a – (8 úrovní)
- Režim vibrací
- 6 různých barev LED diod (počet připojitelných indikátorů)
- LED diody s 20vteřinovou pamětí záběru
- Provozní napětí – 9 V (problikávání bílé diody přijímače vyzývá k výměně baterie)
- Provozní frekvence pro bezdrátového vysílání – 433 MHz (dosah až 200 m)

Nastavení a funkce přijímače

Jak zapnout a vypnout přijímač

Vložte baterii a stlačte ●●● boční tlačítko ⓪ po dobu 3 s.

Jak nastavit hlasitost a režim vibrací

Bočními tlačítky (– a +) můžete regulovat hlasitost, vibrace.

Kódování (párování indikátoru na přijímač)



*Hlásiče jsou již při koupi nakódovány dodavatelem. Pokud je nutné párovat jiný indikátor, je to umožněno tímto způsobem: že přidržíme ●●● současně tlačítko + a – na boku přijímače po dobu 3-6 s. Zapneme páčkou on/off hlásič, který chceme párovat. Ostatní indikátory nechte při párování vypnuté. Tímto je párování ukončeno, zvolená pozice se automaticky uloží. U **UNICARP III** volíte pozici na přijímači pomocí volby barvy indikátoru tlačítkem «**C**» na indikátoru. V případě, že máte navolené stejné barvy na indikátorech v sadě, budou napárovány na stejný kanál přijímače, což se nedoporučuje.*

POZOR

Pro úsporu energie, by měla být hlavní jednotka vypnuta v případě, že není zařízení využíváno. Baterie by měla být vyjmuta, pokud zařízení nebudete využívat po delší časový úsek. Doporučujeme používat alkalické baterie. Součástí každého výrobku UNICARP je takzvaná "zkušební 9V baterie" a nedosahuje kvalit alkalické 9V baterie.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EC Declaration of Conformity

podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění

My, ZICO CZ s.r.o.
Pražská třída 8, Hradec Králové, 500 04
IČ: 260 07 606

jako dovozci prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že:

- výrobek: **Indikátor záběru**
- typ: **UNICARP III**

je v souladu s normami:

EN 300220-1:2012
EN 300220-2:2012
EN 301489-1:2011
EN 301489-3:2013
EN 62479:2010
EN 60950-1:2006/A2:2013

a řídí se nařízenímí vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a čísla směrnic EU:

NV 616/2006 Sb.	2004/53/EU – including amendments
NV 481/2012 Sb.	RoHS 2011/65/EU – including amendments

Posuzování shody bylo provedeno postupem podle § 12 odst. 3 písm. A) zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

Místo vydání: Hradec Králové
Datum vydání: 5. 11. 2019
Jméno: Miroslav Zídek
Funkce: jednatel společnosti



V případě jakýchkoliv dotazů ohledně řady indikátorů UNICARP nás kontaktujte na adrese:

ZICO CZ s.r.o., Pražská třída 8/66, Hradec Králové, 500 04, www.zico.cz, e-mail: zico@zico.cz

tel.: 733 533 978, 739 423 479

TESTY a RECENZE

