



## Indikátor UNICARP

### manuál k obsluze

#### Technické parametry:

- Digitální technologie
- Zapnuto/Vypnuto (V).
- Regulace hlasitosti
- Regulace tónu
- Regulace citlivosti
- Vysoká viditelnost LED diod
- LED diody s 20 vteřinovou pamětí
- Pohotovostní režim LED diod.
- integrovaný výstup na swinger, snag s 20s pamětí
- Alarm proti krádeži prutů
- Drop back funkce- zpětný záběr
- mosazný šroub s aretací pootočení
- Vodotěsné a pogumované tělo indikátoru
- Provozní napětí: 9V (baterie 9V)
- Provozní frekvence pro bezdrátového vysílání: 433MHz



## **Funkce**

### ***Jak zapnout/vypnout hlásič***

Stiskněte tlačítko « **⊖ / V** » po dobu 3 vteřin.

### ***Jak nastavit požadované funkce***

Postranní tři tlačítka umožňují měnit hlasitost, tón a citlivost. Stisknutím tlačítka "V" pro hlasitost, «T» pro tón a «S» citlivost. Je možné nastavit 8 úrovní pro každou tuto funkci, včetně úplného vypnutí zvuku indikátoru. Hodnota je indikovaná pomocí předních LED.

### ***Drop back funkce***

Alarm je schopen identifikovat, pokud se vlasec je odvíjí nebo navíjí. Detekuje pokles zpětným tónem a LED směrovou indikací (bliká ve směru jízdy)

### ***Funkce nočního osvětlení***

Přepínáním tlačítka «W» aktivujete požadované (noční) osvětlení

### ***Alarm proti krádeži***

Indikátor UNICARP používá inteligentní systém, který vás upozorní v případě, že je prut odstraněn z hlásiče

Pro aktivaci alarmu, položte prut na hlásič, dále podržte po dobu 3 vteřin tlačítko "W" dokud neuslyšíte pípnutí. Alarm proti krádeži je nyní aktivován

Pro aktivaci alarmu, položte prut na hlásič, dále podržte po dobu 3 vteřin tlačítko "W" dokud neuslyšíte pípnutí. Alarm proti krádeži je nyní aktivován

### ***Jak vyměnit baterii***

Indikátor UNICARP je napájen 9V baterií. Výměnu lze provést vysunutím a zpětným zasunutím krytky baterie.

Tímto je zabezpečena voděodolnost prostoru baterie.

Při déletrvajícím období nepoužívání Indikátoru (přes zimu) doporučujeme baterii vyjmout.


**Nastavení (Set up) se resetuje po každém vyjmutí baterie (netýká se napárování hlásičů na přijímač)**

**Každý hlásič pracuje pouze s párovaným přijímačem UNICARP**

## **Přijímač UNICARP**




### **Technické parametry:**

- Digitální technologie
- Zapnuto/Vypnuto 
- Regulace hlasitosti
- Režim vibrací
- 6 různých barev LED-diod (počet připojitelných indikátorů)
- LED diody s 20 vteřinovou aretací
- Provozní napětí: 9V
- Provozní frekvence pro bezdrátového vysílání: 433MHz

## **Funkce**

### ***Jak zapnout a vypnout přijímač***

Vložte baterii a stlačte boční tlačítko  po dobu 3 vteřin

### ***Jak nastavit hlasitost a režim vibrací***

Bočními tlačítkami ( - +) můžete regulovat hlasitost, vibrace  
Dosah signálu je přibližně 200m.

### ***Kódování (párování indikátoru na přijímač)***



*Hlásiče jsou již při koupi nakódovány dodavatelem. Pokud je nutné párovat jiný indikátor, je to umožněno tak, že přidržíme dlouze ●●● současně tlačítko - a + na boku přijímače po dobu 3-6s. Poté bočním tlačítkem + navolíme barevnou pozici indikátoru na panelu přijímače. K tomuto úkonu je nutné mít zapnutý pouze párovaný indikátor. Ostatní indikátory nechte při párování vypnuté. Tímto je párování jednotlivého indikátoru ukončeno. Párovat dva indikátory na stejný kanál (barvu) se nedoporučuje!*

### **POZOR**

Pro úsporu energie, by měla být hlavní jednotka vypnuta v případě, že není zařízení využíváno. Baterie by měla být vyjmuta, pokud zařízení nebudete využívat po delší časový úsek. Doporučujeme používat alkalické baterie. Součástí každého výrobku UNICARP je takzvaná "zkušební 9V baterie" a nedosahuje kvalit alkalické 9V baterie.

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

## EC Declaration of Conformity

podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění

My,	ZICO CZ s.r.o.
	Pražská třída 8, 500 04 Hradec Králové
	IČ: 260 07 606

jako dovozci prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

<b>- výrobek:</b>	<b>Indikátor záběru</b>
-------------------	-------------------------

<b>- typ:</b>	<b>Unicarp</b>
---------------	----------------

### Normy

EN300220-1:2012, EN300220-2:2012

EN301489-1:2011, EN301489-3:2013

EN 62479:2010, EN 60950-1:2006/A2:2013

a těmito nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a čísla směrnic EU:

NV 17/2003 Sb., v platném znění	
NV 616/2006 Sb.	2004/53/EU – including amendments
NV 481/2012 Sb.	RoHS 2011/65/EU – including amendments

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 16

Posuzování shody bylo provedeno postupem podle § 12, odst. 3 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

Místo vydání: Hradec Králové

Datum vydání: 15.4.2017

Jméno: Miroslav Zídek

Funkce: jednatel společnosti



podpis

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně řady indikátorů **UNICARP** nás kontaktujte na adrese:

ZICO CZ s.r.o. Pražská třída 8/66, Hradec Králové 50004, [www.zico.cz](http://www.zico.cz) e-mail: [zico@zico.cz](mailto:zico@zico.cz)

tel.: 733533978, 739423479

TESTY a RECENZE



# indikátor UNICARP

manuál k obsluhu



## Technické parametre:

- Digitálne technológie
- On / Off (V).
- Regulácia hlasitosti
- Regulácia tónu
- Regulácia senzitivity
- Vysoká viditeľnosť LED diód
- LED diódy s 20 sekundovou pamäťou
- Pohotovostný režim LED diód.
- integrovaný výstup na swinger, snag s 20s pamäťou
- Alarm proti krádeži prútov
- Drop back funkcie- spätný záber
- mosadzný skrutka s aretáciou pootočenie
- Vodotesné a pogumované telo indikátora
- Prevádzkové napätie: 9V (batéria 9V)
- Prevádzkové frekvencie pre bezdrôtového vysielania: 433MHz



## **Funkcie**

### **Ako zapnúť / vypnúť hlásič**

Stlačte tlačidlo «Θ / V» po dobu 3 sekúnd.

### **Ako nastaviť požadované funkcie**

Postranné tri tlačidlá umožňujú meniť hlasitosť, tón a citlivosť. Stlačením tlačidla "V" pre hlasitosť, «T» pre tón a «S» citlivosť. Je možné nastaviť 8 úrovní pre každú túto funkciu, vrátane úplného vypnutia zvuku indikátora. Hodnota je indikovaná pomocou predných LED.

### **Drop back funkcia**

Alarm je schopný identifikovať, pokiaľ sa vlasec je odvíja alebo navíja. Detekuje pokles spätným tónom a LED smerovú indikáciou (bliká v smere jazdy)

### **Funkcia nočného osvetlenia**

Prepínaním tlačidla «W» aktivujete požadované (nočné) osvetlenie

### **Alarm proti krádeži**

Indikátor UNICARP používa inteligentný systém, ktorý vás upozorní v prípade, že je prút odstránený z hlásiča

Pre aktiváciu alarmu, položte prút na hlásič, ďalej podržte po dobu 3 sekúnd tlačidlo "W" kým nezačujete pípnutie. Alarm proti krádeži je teraz aktivovaný

Pre aktiváciu alarmu, položte prút na hlásič, ďalej podržte po dobu 3 sekúnd tlačidlo "W" kým nezačujete pípnutie. Alarm proti krádeži je teraz aktivovaný

### **Ako vymeniť batériu**

Indikátor UNICARP je napájaný 9V batériou. Výmenu možno vykonať vysunutím a spätným zasunutím krytky batérie.

Týmto je zabezpečená vodeodolnosť priestoru batérie.

Pri dlhotrvajúcom období nepoužívania indikátora (cez zimu) odporúčame batériu vybrať.

Nastavenia (Set up) sa resetuje po každom vybratí batérie (netýka sa napařovania hlásičov na prijímač)

Každý hlásič pracuje iba s párovaným prijímačom UNICARP

## prijímač UNICARP



### Technické parametre:

- Digitálne technológie
- Zapnuté / Vypnuté  $\ominus$
- Regulácia hlasitosti
- Režim vibrácií
- 6 rôznych farieb LED-diód (počet pripojiteľných indikátorov)
- LED diódy s 20 sekundovou aretáciou
- Prevádzkové napätie: 9V
- Prevádzkové frekvencie pre bezdrôtového vysielania: 433MHz

## Funkcie

### **Ako zapnúť a vypnúť prijímač**

Vložte batériu a stlačte bočné tlačidlo  $\ominus$  po dobu 3 sekúnd

### **Ako nastaviť hlasitosť a režim vibrácií**

Bočnými tlačidlami (- +) môžete regulovať hlasitosť, vibrácie  
Dosah signálu je približne 200m.

### **Kódovanie (párovanie indikátora na prijímač)**



*Indikátory sú už pri kúpe nakódované dodávateľom. Pokiaľ je nutné párovať iný indikátor, je to umožnené tak, že pridržíme dlho ●●● súčasne tlačidlo - a + na boku prijímača po dobu 3-6s. Potom bočným tlačidlom + navolíme farebnou pozíciu indikátora na paneli prijímača. K tomuto úkonu je nutné mať zapnutý iba párových indikátor.*

*Ostatné indikátory nechajte pri párovaní vypnuté. Týmto je párovanie jednotlivého indikátora ukončené. Párovať dva indikátory na rovnaký kanál (farbu) sa neodporúča!*

### **POZOR**

Pre úsporu energie, by mala byť hlavná jednotka vypnutá v prípade, že nie je zariadenie využívané. Batéria by mala byť vyňatá, ak zariadenie nebudete využívať po dlhší časový úsek. Odporúčame používať alkalické batérie. Súčasťou každého výrobku UNICARP je takzvaná "skúšobná 9V batéria" a nedosahuje kvalít alkalické 9V batéria.

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

## EC Declaration of Conformity

podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění

My,	ZICO CZ s.r.o.
	Pražská třída 8, 500 04 Hradec Králové
	IČ: 260 07 606

ako dovozcovia vyhlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že

<b>- výrobok:</b>	<b>Indikátor záberu</b>
-------------------	-------------------------

<b>- typ:</b>	<b>Unicarp</b>
---------------	----------------

### Normy

EN300220-1:2012, EN300220-2:2012 EN301489-1:2011,

EN301489-3:2013

EN 62479:2010, EN 60950-1:2006/A2:2013

týmito nariadeniami vlády, v znení neskorších predpisov (NV) a čísla smerníc EÚ:

NV 17/2003 Sb., v platnom znení	
NV 616/2006 Sb.	2004/53/EU – including amendments
NV 481/2012 Sb.	RoHS 2011/65/EU – including amendments

Posudzovanie zhody bolo vykonané postupom podľa § 12, ods. 3 písm. a) zákona č. 22/1997 Zb., v platnom znení.

Miesto vydania: Hradec Králové

Dátum vydania: 15.4.2017

Meno: Miroslav Zídek

funkcia: jednatel spoločnosti



podpis

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom rady indikátorov **UNICARP** nás kontaktujte na adrese:

ZICO CZ s.r.o. Pražská třída 8/66, Hradec Králové 50004, Česká republika

[www.zico.cz](http://www.zico.cz) e-mail: [zico@zico.cz](mailto:zico@zico.cz)

tel.: +420 733533978, +420 739423479

TESTY a RECENZE

