

Indikátor UNICARP II

návod na obsluhu



Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok, UNICARP II umiestnený v kompaktnom a takmer nerozbitnom puzdre, ktorý ponúka mnoho nadštandardných funkcií pre Váš rybolov. Táto druhá generácia indikátorov UNICARP bola navrhnutá českým dizajnérom tak, aby spĺňala požiadavky moderných rybárov. Zamerali sme sa nielen na jednoduché ovládanie a voľby jednotlivých funkcií, ale i na precízne spracovanie a moderné krivky tela indikátora.

Technické parametre

- Digitálna technológia riadená mikroprocesorom
- Regulácia hlasitosti – 0+6 úrovní
- Regulácia tónu – 7 úrovní tónu
- Regulácia citlivosti – 7 úrovní
- Vysoká viditeľnosť LED diód
- LED diódy s 20 s pamäťou
- Pohotovostný režim LED diód, nočné osvetlenie
- Integrovaný výstup na swinger, snag s 20 s pamäťou
- Funkcia **Neviditeľný (*Incognito*)** – indikácia záberu iba na prijímači
- Funkcia **Maják (*Lighthouse*)** – pre lokalizáciu rybárskeho miesta pri zavážaní
- Funkcia **Alarm proti krádeži rybárskych prútov (*Alarm*)** – proti krádeži rybárskych prútov
- Funkcia **Drop back** – spätný záber (padák) indikovaný na "V" LED paneli i zvukom
- Čierna mosadzná skrutka s aretáciou pootočením matice
- Vodeodolné a pogumované telo indikátora
- Prevádzkové napätie – 9 V (batéria 9 V)
- Prevádzková frekvencia pre bezdrôtové vysielanie – 433 MHz
- Záruka – 3 roky



Nastavenie a funkcie

Ako zapnúť / vypnúť hlásič

Zapnúť: dlhé stlačenie ●●● tlačidla «ZICO» po dobu 3-5 sekúnd, ozvú sa dva krátke tóny

Vypnúť: dlhé stlačenie ●●● tlačidla «ZICO» po dobu 3-5 sekúnd, ozve sa jeden dlhý tón

Ako nastaviť požadované základné nastavenie VTS

Bočné tri tlačidlá umožňujú meniť **hlasitosť, tón a citlivosť**. Stlačením tlačidla «V» pre hlasitosť, «T» pre tón a «S» pre citlivosť, je možné nastaviť 7 úrovní pre každú túto funkciu, vrátane úplného vypnutia zvuku indikátora. Hodnota voľby je indikovaná pomocou predných LED diód na paneli LED "V".

Funkcia Drop back

Indikátor je schopný identifikovať, či sa vlasec odvíja alebo navíja. Pokles detekuje spätným tónom a LED smerovou indikáciou (bliká v smere jazdy) na paneli "V" indikátora a taktiež na prijímači.

Nastavenie nočného osvetlenia

Prepínaním tlačidla «ZICO» aktivujete požadované (nočné) osvetlenie.

Voľby a ich poradie:

- osvetlená rolnička (nočné osvetlenie) + "V" panel
- iba pozičné LED s pamäťou 20 s
- iba pozičné LED s pamäťou 20 s + osvetlená rolnička (nočné osvetlenie)
- iba "V" LED panel + pozičné LED s pamäťou 20 s

Hlavné funkcie UNICARP II

INCOGNITO

Funkcia Neviditeľný (Incognito)

Funkcia **Neviditeľný** vychádza zo skúseností používania indikátorov v mieste, ktoré nie je vhodné pre ich používanie (napr. vedľa chytajúci rybár nechce byť rušený okolitými zvukmi). Pri tejto voľbe pracuje iba prijímač. Zapína sa dlhým stlačením ●●● tlačidla «T» (3 s), ako potvrdenie aktivácie funkcie sa Vám ozve krátky tón. Pri tejto voľbe je možné nastaviť len citlivosť indikátora «S». Po prípadnej voľbe požadovanej citlivosti je nutné potvrdiť uloženie pridržením ●●● tlačidla «T» (3 s) späť do požadovaného stavu **Neviditeľný**. Vypnutie funkcie vykonáme stlačením akéhokoľvek tlačidla indikátora.

LIGHTHOUSE

Funkcia Maják (Lighthouse)

Funkcia **Maják** slúži na lokalizáciu rybárskeho miesta napr. pri zavážaní až na 100 m. Lahkým stlačením ● tlačidla «W» zapnete vysoko svietivú LED diódu na zadnej strane indikátora, ktorá svieti bielym pulzujúcim svetlom. Opätovným lahkým stlačením ● tlačidla «W» voľbu vypneme. V prípade zapnutia aj vypnutia funkcie sa pre potvrdenie ozve krátky tón.

Tip: ak zavážate na väčšiu vzdialenosť, zapnite ďalšie indikátory Unicarp II rovnakým spôsobom. Po zavážke pre úsporu batérie túto voľbu vypnite.

ALARM

Funkcia Alarm proti krádeži prútov (Alarm)

Indikátor UNICARP používa inteligentný systém, ktorý vás upozorní v prípade, že je prút odstránený z hlásiča. Pre aktiváciu alarmu položte prút na hlásič, ďalej podržte ●●● po dobu 3 sekúnd tlačidlo «W», kým nezaznie jeden krátky tón. Alarm proti krádeži je teraz aktivovaný. Deaktiváciu alarmu vykonáte opäť pridržením ●●● tlačidla «W» (3 s) a pre potvrdenie vypnutia funkcie sa Vám ozvú tri krátke tóny.

Ako vymeniť batériu

Indikátor UNICARP II je napájaný 9 V batériou. Výmenu možno vykonať vysunutím krytu úložného priestoru batérie. Po vložení novej batérie kryt dôkladne zasuňte späť. Tým je zabezpečená vodeodolnosť priestoru batérie. Pri dlhšom nepoužívaní indikátora (cez zimu) odporúčame batériu vybrať. Na zoxidované kontakty vplyvom poškodenej batérie sa záruka nevzťahuje. Nedostatočne nabitú batériu poznáme podľa preblikávania pamäťovej LED diódy indikátora, ktorá upozorňuje na výmenu batérie.

Nastavenie (Set up) sa resetuje po každom vyňatí batérie alebo vypnutí indikátora (netýka sa spárovania hlásičov na prijímač a nastavenia "V/T/S", to zostáva uložené v pamäti ako posledné nastavenie).

Každý indikátor pracuje len so spárovaným prijímačom typu UNICARP (UNICARP I, II a III).

Prijímač UNICARP II



Technické parametre

- Digitálna technológia riadená mikroprocesorom
- Zapnuté/Vypnuté \ominus
- Regulácia hlasitosti + a – (8 úrovní)
- Režim vibrácií
- 6 rôznych farieb LED diód (počet pripojiteľných indikátorov)
- LED diódy s 20 s pamäťou záberu
- Prevádzkové napätie – 9 V
- Prevádzková frekvencia pre bezdrôtové vysielanie – 433 MHz (dosah až 200 m)

Nastavenie a funkcie prijímača

Ako zapnúť a vypnúť prijímač

Vložte batériu a stlačte ●●● bočné tlačidlo \ominus na 3 sekundy

Ako nastaviť hlasitosť a režim vibrácií

Bočnými tlačidlami (– a +) môžete regulovať hlasitosť, vibrácie, navyše je na prijímač prenášané nastavenie tónu indikátora.

Kódovanie (párovanie indikátora na prijímač)



Indikátory sú už pri kúpe nakódované dodávateľom. Pokiaľ je nutné párovať iný indikátor, je to umožnené tak, že pridržíme dlho ●●● súčasne tlačidlo – a + na boku prijímača po dobu 3-6 s. Potom bočným tlačidlom + navolíme farebnú pozíciu indikátora na paneli prijímača. Pre tento úkon je nutné mať zapnutý iba párových indikátor. Ostatné indikátory nechajte pri párovaní vypnuté. Týmto je párovanie jednotlivého indikátora ukončené. Párovať dva indikátory na rovnaký kanál (farbu) sa neodporúča!

POZOR

Pre úsporu energie, by mala byť hlavná jednotka vypnutá v prípade, že nie je zariadenie využívané. Batéria by mala byť vyňatá, ak zariadenie nebudete využívať dlhší čas. Odporúčame používať alkalické batérie. Súčasťou každého výrobku UNICARP je tzv. "skúšobná 9 V batéria", ktorá však nie je tak kvalitná ako alkalická 9 V batéria.

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

EC Declaration of Conformity

podľa § 13 ods. 2 zákona č. 22/1997 Zz., v platnom znení

My, **ZICO CZ s.r.o.**
Pražská třída 8, Hradec Králové, 500 04, Česká republika
IČ: 260 07 606

ako dovozovia vyhlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že

- výrobok: **Indikátor záberu**
- typ: **UNICARP II**

je v súlade s normami:

EN 300220-1:2012
EN 300220-2:2012
EN 301489-1:2011
EN 301489-3:2013
EN 62479:2010
EN 60950-1:2006/A2:2013

a riadi sa nariadeniami vlády, v znení neskorších predpisov (NV) a čísla smerníc EU:

NV 616/2006 Zz.	2004/53/EU – including amendments
NV 481/2012 Zz.	RoHS 2011/65/EU– including amendments

Posudzovanie zhody bolo vykonané postupom podľa § 12, ods. 3 písm. a) zákona č. 22/1997 Zz., v platnom znení.

Miesto vydania: Hradec Králové
Dátum vydania: 15. 4. 2017
Meno: Miroslav Zídek
Funkcia: konateľ spoločnosti



V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom radu indikátorov **UNICARP** nás kontaktujte na adrese:
ZICO CZ s.r.o. Pražská třída 8/66, Hradec Králové 500 04, Česká republika, www.zico.cz, e-mail: zico@zico.cz
tel.: +420 733 533 978, +420 739 423 479

TESTY a RECENZIE

