

Indikátor UNICARP II

návod k obsluze



Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek UNICARP II umístěný v kompaktním a téměř nerozbitném těle, který nabízí mnoho nadstandardních funkcí pro Váš rybolov. Tato druhá generace indikátorů UNICARP byla navržena českým designérem tak, aby splňovala požadavky moderních rybářů. Zaměřili jsme se jak na jednoduché ovládání a volby jednotlivých funkcí, tak i na precizní zpracování a moderní křivky těla indikátoru.

Technické parametry

- Digitální technologie řízená mikroprocesorem
- Regulace hlasitosti – 0+6 úrovní
- Regulace tónu – 7 úrovní
- Regulace citlivosti – 7 úrovní
- Vysoká viditelnost LED diod
- LED diody s 20s pamětí
- Pohotovostní režim LED diod, noční osvětlení
- Integrovaný výstup na swinger, snag s 20s pamětí
- Funkce **Neviditelný (*Incognito*)** – indikace záběru pouze na přijímači
- Funkce **Maják (*Lighthouse*)** – pro lokalizaci lovného místa při zavážení
- Funkce **Alarm proti krádeži prutů (*Alarm*)** – proti krádeži prutů
- Funkce **Drop back** – zpětný záběr (padák) indikovaný na "V" LED panelu i zvukem
- Černý mosazný šroub s aretací pootočením matice
- Voděodolné a pogumované tělo indikátoru
- Provozní napětí – 9 V (baterie 9 V)
- Provozní frekvence pro bezdrátové vysílání – 433 MHz
- Záruka – 3 roky



Nastavení a funkce

Jak zapnout/vypnout hlásič

Zapnout: dlouhé stlačení ●●● tlačítka «ZICO» po dobu 3-5 sekund, ozvou se dva krátké tóny

Vypnout: dlouhé stlačení ●●● tlačítka «ZICO» po dobu 3-5 sekund, ozve se jeden dlouhý tón

Jak nastavit požadované základní nastavení VTS

Postranní tři tlačítka umožňují měnit **hlasitost, tón a citlivost**. Stisknutím tlačítka «V» pro hlasitost, «T» pro tón a «S» pro citlivost je možné nastavit 7 úrovní pro každou tuto funkci, včetně úplného vypnutí zvuku indikátoru. Hodnota volby je indikovaná pomocí předních LED diod na panelu LED "V".

Funkce Drop back

Indikátor je schopen identifikovat, jestli se vlasec odvíjí nebo navíjí. Pokles detekuje zpětným tónem a LED směrovou indikací (bliká ve směru jízdy) na panelu "V" indikátoru a rovněž na přijímači.

Nastavení nočního osvětlení

Přepínáním tlačítka «ZICO» aktivujete požadované (noční) osvětlení.

Volby a jejich pořadí:

- osvětlená rolnička (noční osvětlení) + "V" panel
- pouze poziční LED s pamětí 20 s
- pouze poziční LED s pamětí 20 s + osvětlená rolnička (noční osvětlení)
- pouze "V" LED panel + poziční LED s pamětí 20 s

Hlavní funkce UNICARP II



Funkce Neviditelný (Incognito)

Funkce **Neviditelný** vychází ze zkušeností používání indikátorů v místě, které je nepřátelské vůči jejich používání (např. vedle chytající rybář nechce být rušen okolními zvuky). Při této volbě pracuje pouze přijímač. Zapíná se dlouhým stlačěním ●●● tlačítka «T» (3 s), jako potvrzení aktivace funkce se Vám ozve krátký tón. Při této volbě je možné nastavit pouze citlivost indikátoru «S». Po případné volbě požadované citlivosti je nutné potvrdit uložení přidržěním ●●● tlačítka «T» (3 s) zpět do požadovaného stavu **Neviditelný**. Vypnutí funkce provedeme stisknutím jakéhokoliv tlačítka indikátoru.



Funkce Maják (Lighthouse)

Funkce **Maják** slouží k lokalizaci lovného místa, např. při zavážení až na 100 m. Lehkým stlačěním ● tlačítka «W» zapnete vysoce svítivou LED diodu na zadní straně indikátoru, která svítí bílým pulzujícím světlem. Opětovným lehkým stiskem ● tlačítka «W» volbu vypneme. V případě zapnutí i vypnutí funkce se jako potvrzení ozve krátký tón.

Tip: pokud zavážíte na větší vzdálenost, zapněte další indikátory Unicarp II stejným způsobem. Po zavážce pro úsporu baterie tuto volbu vypněte.



Funkce Alarm proti krádeži prutů (Alarm)

Indikátor UNICARP používá inteligentní systém, který Vás upozorní v případě, že je prut odstraněn z hlásiče. Pro aktivaci alarmu položte prut na hlásič, dále podržte ●●● po dobu 3 sekund tlačítka «W», dokud neuslyšíte jeden krátký tón. Alarm proti krádeži je nyní aktivován. Deaktivaci alarmu provedete opět přidržěním ●●● tlačítka «W» (3 s) a jako potvrzení vypnutí funkce se Vám ozvou tři krátké tóny.

Jak vyměnit baterii

Indikátor UNICARP II je napájen 9V baterií. Výměnu lze provést vysunutím krytky úložného prostoru baterie. Po vložení nové baterie krytku důkladně zasuňte zpět. Tímto je zabezpečena voděodolnost prostoru baterie. Při déletrvajícím období nepoužívání indikátoru (přes zimu) doporučujeme baterii vyjmout. Na zoxidované kontakty vlivem poškozené baterie se nevztahuje záruka. Nedostatečně nabitou baterii poznáme podle problikávání paměťové LED diody indikátoru, která vyzývá k výměně baterie.

Nastavení (Set up) se resetuje po každém vyjmutí baterie nebo vypnutí indikátoru (netýká se napárování hlásičů na přijímač a nastavení "V/T/S", to zůstává uloženo v paměti jako poslední nastavení).

Každý indikátor pracuje pouze se spárovaným přijímačem typu UNICARP (UNICARP I, II a III).

Přijímač UNICARP II



Technické parametry

- Digitální technologie řízená mikroprocesorem
- Zapnuto/Vypnuto Θ
- Regulace hlasitosti + a – (8 úrovní)
- Režim vibrací
- 6 různých barev LED diod (počet připojitelných indikátorů)
- LED diody s 20s pamětí záběru
- Provozní napětí – 9 V
- Provozní frekvence pro bezdrátové vysílání – 433 MHz (dosah až 200 m)

Nastavení a funkce přijímače

Jak zapnout a vypnout přijímač

Vložte baterii a stlačte ●●● boční tlačítko Θ po dobu 3 vteřin.

Jak nastavit hlasitost a režim vibrací

Bočními tlačítky (– a +) můžete regulovat hlasitost a vibrace, navíc je na přijímač přenášeno nastavení tónu indikátoru.

Kódování (párování indikátoru na přijímač)



Hlásiče jsou již při koupi nakódovány dodavatelem. Pokud je nutné párovat jiný indikátor, je to umožněno tak, že přidržíme dlouze ●●● současně tlačítka – a + na boku přijímače po dobu 3-6 s. Poté bočním tlačítkem + navolíme barevnou pozici indikátoru na panelu přijímače. K tomuto úkonu je nutné mít zapnutý **pouze** párováný indikátor. Ostatní indikátory nechte při párování vypnuté. Tímto je párování jednotlivého indikátoru ukončeno. Párovat dva indikátory na stejný kanál (barvu) se nedoporučuje!

POZOR

Pro úsporu energie by měla být hlavní jednotka vypnuta v případě, že není zařízení využíváno. Baterie by měla být vyjmuta, pokud zařízení nebudete využívat po delší časový úsek. Doporučujeme používat alkalické baterie. Součástí každého výrobku UNICARP je tzv. "zkušební 9V baterie", která však nedosahuje kvalit alkalické 9V baterie.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EC Declaration of Conformity

podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění

My, ZICO CZ s.r.o.
Pražská třída 8, Hradec Králové, 500 04
IČ: 260 07 606

jako dovozci prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že:

- výrobek **Indikátor záběru**
- typ: **UNICARP II**

je v souladu s normami:

EN 300220-1:2012
EN 300220-2:2012
EN 301489-1:2011
EN 301489-3:2013
EN 62479:2010
EN 60950-1:2006/A2:2013

a řídí se nařízenímí vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a čísla směrnic EU:

NV 616/2006 Sb.	2004/53/EU – including amendments
NV 481/2012 Sb.	RoHS 2011/65/EU – including amendments

Posuzování shody bylo provedeno postupem podle § 12 odst. 3 písm. A) zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

Místo vydání: Hradec Králové
Datum vydání: 15. 4. 2017
Jméno: Miroslav Zídek
Funkce: jednatel společnosti



V případě jakýchkoliv dotazů ohledně řady indikátorů UNICARP nás kontaktujte na adrese:

ZICO CZ s.r.o., Pražská třída 8/66, Hradec Králové, 500 04, www.zico.cz, e-mail: zico@zico.cz

tel.: 733 533 978, 739 423 479

TESTY a RECENZE

