

## ➔ Postup spárování vysílače a přijímače v sadě bezdrátového příposlechu DBX-09

### krok 1:

#### Propojte vysílač se signalizátorem a signalizátor zapněte

Na jeden vysílač DBX-094 můžete připojit až 4 signalizátory a 3 signalizátory u typu DBX-093

### krok 2:

#### Zapněte přijímač tlačítkem

Zapnutí přijímače je signalizováno probliknutím všech LED diod a dvojím krátkým pípnutím.

### krok 3:

#### Stlačte současně tlačítka a

Zazní krátké pípnutí, rozsvítí se LED dioda č. 1. Tím jste vstoupili do učícího režimu.

#### UPOZORNĚNÍ:

Tento postup platí pouze v případě, že vysílač nekomunikuje s přijímačem, nebo jste si zakoupili samostatně přijímač či vysílač, nebo vám byl vyměněn servisním střediskem. Základní spárování soupravy je provedeno již od výrobce. V tom případě stačí pouze propojit vysílač se signalizátory a odpadají kroky 3, 5 a 6. Není tedy potřeba párovat vysílač s přijímačem.

### krok 4:

#### Simulujte na signalizátoru záběr

Dojde tak k vyslání signálu ze signalizátoru do přijímače.

### krok 5:

#### Přijímač zachytí signál z vysílače, což je signalizováno probliknutím LED diody a krátkým pípnutím

Tím je vysílač uložen do přijímače.

### krok 6:

#### Potvrďte volbu současným stlačením a

Tím je vaše nastavení uloženo, LED zhasne a váš vysílač bude nyní komunikovat s přijímačem.



Stejným způsobem naučíte i bezdrátová alarmová čidla DBX-PIR (na pozice AL1 a AL2).

## ➔ Postup vymazání vysílače z přijímače v sadě bezdrátového příposlechu DBX-09

### krok 1:

#### Zapněte přijímač tlačítkem

Zapnutí přijímače je signalizováno probliknutím všech LED diod a dvojím krátkým pípnutím.

### krok 4:

#### Zmáčkněte tlačítko POWER a držte zmáčkuté cca 2 vteřiny

Po této době dojde k rozblíknutí příslušné LED diody a zazní krátký přerušovaný hluboký tón.

### krok 5:

#### Potvrďte volbu současným stlačením a

Tím je vaše nastavení uloženo, LED č. 1 zhasne a přijímač je opět v běžném provozním režimu.

### krok 2:

#### Stlačte současně tlačítka a

Zazní krátké pípnutí, rozsvítí se LED dioda č. 1. Tím jste opět vstoupili do učícího režimu.

### krok 3:

#### Tlačítka a nakrojujte na pozici, kterou chcete vymazat

Budou se postupně rozsvěcovat LED diody s č. 1 - 4 a alarmové LED cč. AL1 a AL2 pro pohybová čidla.



V případě, že potřebujete pomoci, volejte linku +420 518 628 596.